Sony Ericsson

# User guide

日本語
简体中文
繁體中文
한국어

HBH-PV712

1

2

3

最初に充電する場合：約 8 時間
通常の充電時間：約 2 時間
首次充电：大约 8 小时
正常充电：大约 2 小时

充電中
正在充电

充電完了
已充满

要充電
电池需要充电

4

CLA-60/
CLA-61
CST-60/CST-70/
CST-75
CST-61

5

6

7

## FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**Declaration of conformity for HBH-PV712**
We, **Sony Ericsson Mobile Communications AB** of
Nya Vattentornet
SE-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

**Sony Ericsson type DDA-0002012**

to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards EN 300 328:V1.7.1, EN 301 489-7:V1.3.1, EN 301 489-17:V1.2.1 and EN 60950-1:2006 following the provisions of Radio Equipment and Telecommunication Equipment directive **1999/5/EC**.

Lund, September 2007

CE 0682

*Jacob Sten, Head of Product Business Unit Accessories*
この製品は、R&TTE 条項に適合しています。
我们符合 R&TTE 指令的要求。
我們符合 R&TTE Directive 規範的要求。
당사는 R&TTE Directive를 준수합니다.

# 日本語

Bluetooth™ ヘッドセット HBH-PV712 は、ハンズフリーまたはヘッドセットモードをサポートするすべての Bluetooth ワイヤレステクノロジを備えた機器に接続できます。この取扱説明書は、Sony Ericsson 携帯電話との使用を想定しています。

## ヘッドセットの充電

HBH-PV712 を初めて使用する場合は、付属の充電器または携帯電話の充電器を使用して充電してください（図 3 を参照）。互換性のある充電器については図 4 を参照してください。

## ヘッドセットの認証

ヘッドセットを使用する前に、ヘッドセットと電話の認証が必要です。認証が成功したら、ヘッドセットをオンにして、携帯電話から 20cm（8 インチ）以内に近づけると、ヘッドセットが自動的に接続されます。

### *ヘッドセットと携帯電話を認証するには*

1. ヘッドセットがオフになっていることを確認してください。
2. 携帯電話で Bluetooth 機能をオンにします。手順については、携帯電話の取扱説明書を参照してください。
3. 携帯電話で Bluetooth 検知モードをオンにします。これで、携帯電話はその他の Bluetooth デバイスで確認できるようになります。
4. 携帯電話をヘッドセットから 20cm（8 インチ）以内に近づけます。
5. 通話キーを、ヘッドセットの通知音が鳴って緑に点灯し、赤と緑で交互にフラッシュするまで押し続けます。充電ランプが緑**または**赤でしかフラッシュしない場合は、両方の音声キーを、ヘッドセットの通知音が鳴って緑と赤が交互にフラッシュするまで押し続けます。
6. 携帯電話に「*デバイスを追加しますか?*」と表示されたら、[ *はい*] を押します。必要に応じて、パスコード 0000 を使用します。認証が完了すると、ヘッドセットの通知音が鳴り、緑でフラッシュします。

**注：** *携帯電話で自動認証がサポートされていない場合、または自動認証が失敗する場合、上記の 1 ～5 までの手順を繰り返します。その後で、携帯電話の取扱説明書に従ってヘッドセットを携帯電話に追加します。パスコードは 0000 です。*

## ヘッドセットの装着

図 5 を参照してください。スピーカーを耳の周囲にツイストさせます。左耳で使用する場合は、耳かけの位置を図のように変更します。

## ヘッドセットのオンとオフ

### *ヘッドセットをオンにするには*

- 通話キーを、充電ランプが緑に点灯するまで押し続けます。その後、緑でフラッシュし始めます。

### *ヘッドセットをオフにするには*

- 通話キーを、充電ランプが緑に点灯するまで押し続けます。その後、オフになります。

## 通話

ヘッドセットと携帯電話の認証を終えたら、ヘッドセットをオンにしている間、ヘッドセットを使用して電話の受発信が可能です。

障害物、壁がある場合や、携帯電話から 502.92 cm（16.5 フィート）以上離れると、サウンドが劣化する場合があります。最高のパフォーマンスを得るには、携帯電話を装着している側と同じ身体の側にヘッドセットを装着します。

### *電話をかけるには*

- 携帯電話のキーを使用して、通常どおりに番号をダイヤルします。通話はヘッドセットで自動的に開始されます。

### *電話を切るには*

- 通話キーを短く押します。

### *通話を受けるには*

- 通話キーを短く押します。

### *通話を拒否するには*

- 通話キーを、短い通知音が鳴るまで押し続けます（約 2 秒間）。

### *最後にかけた番号にリダイヤルするには*

- 通話キーを 1 秒以内に 2 度押します。

### *マイクをオフ（ミュート）にするには*

- 両方の音量キーを同時に押します。マイクを再びオンにするには、同じ操作を繰り返します。

## 音量の調整

### *着信の音量を調整するには*

- 通話中でないとき、または携帯電話が鳴っていないときに、音量キーを押します。

### *スピーカーの音量を調整するには*

- 通話中に、音量キーを押します。

### 音声コマンドを使用した通話

ヘッドセットを使用しているときや、携帯電話が手元にないときは、音声コマンドを使うと便利です。音声コマンドについて詳しくは、携帯電話の取扱説明書を参照してください。

### *音声コマンドを使用して電話をかけるには*

- 通話キーを短く押して通知音が聞こえるまで待ち、コマンドを言います。

**注：** *携帯電話で音声コマンドを使用する前に、音声コマンドが有効になっていて、記録されていることを確認します。*

## サウンドの転送

### *サウンドを携帯電話からヘッドセットに転送するには*

- 携帯電話で通話中に、通話キーを短く押します。サウンドがヘッドセットに転送されます。

### *サウンドをヘッドセットから携帯電話に転送するには*

- 携帯電話の取扱説明書を参照してください。

## ヘッドセットのリセット

ヘッドセットが予期しない動作をする場合は、ヘッドセットをリセットします。

### *ヘッドセットをリセットするには*

1. 両方の音声キーを、ヘッドセットの通知音が鳴って赤と緑が交互にフラッシュするまで同時に押し続けます。
2. 両方の音声キーを、ヘッドセットがオフになるまで同時に押し続けます。
3. 最初に認証したときと同じ方法で、ヘッドセットと携帯電話を認証します。

## 電池

頻繁に使用していない場合や新しい電池は、充電容量が下がる場合があります。完全な充電容量に達するには、数回の再充電が必要になることがあります。

電池の充電が必要な場合、充電ランプが赤くフラッシュし、低い通知音が鳴ります。ヘッドセットを充電しないと、自動的にオフになります。

### *電池の状態を確認するには*

- 両方の音量キーを同時に短く押します：
  - 緑のフラッシュが 1 回 - 電池の充電がすぐに必要です。
  - 緑のフラッシュが 2 回 - 電池の残量が半分程度です。
  - 緑のフラッシュが 3 回 - 電池は完全に充電されています。

## ストラップの装着

付属のストラップを装着するには、図 6 を参照してください。

## 規制情報の表示

規制情報を表示するには、図 7 を参照してください。

## トラブルシューティング

### 携帯電話に接続できない

- ヘッドセットが充電されていて、携帯電話との通信範囲内にあることを確認します。
- 携帯電話で、Bluetooth 設定を確認するか、やり直します。
- ヘッドセットの認証をもう一度やり直してみます。

### 予期しない動作

- ヘッドセットをリセットします。

### 再ダイヤルが動作しない

携帯電話の発着信履歴が空の場合は、リダイヤル機能は使用できません。

# 简体中文

利用 Bluetooth( 蓝牙 ) 无线技术， Bluetooth™ ( 蓝牙 ) 耳机 HBH-PV712 可与支持免提或耳机模式的任何装置连接。本用户指南着重介绍索尼爱立信手机的使用方法。

## 耳机充电

在首次使用 HBH-PV712 之前，请使用充电器为其充电。如果使用提供的充电器或手机充电器，请参见图 3。如果使用其他兼容充电器，请参见图 4。

## 配对耳机

在使用耳机之前，必须将其与手机进行一次配对。配对成功后，如果手机开启并处于有效范围之内，耳机将自动连接手机。

### *将耳机与手机进行配对*

1. 请确保耳机已关闭。
2. 开启手机中的 Bluetooth( 蓝牙 ) 功能。有关说明，请参阅手机用户指南。
3. 开启手机中的 Bluetooth( 蓝牙 ) 公开性。这样，您的手机就能够被其他 Bluetooth( 蓝牙 ) 装置识别。
4. 将手机放在距耳机 20 厘米 （8 英寸）的范围内。
5. 按住呼叫操作键，直至耳机发出蜂鸣声，同时绿色指示灯持续亮起，之后红色和绿色指示灯交替闪烁。如果只有绿色指示灯**或**红色指示灯闪烁，请同时按住上下音量键，直至耳机发出蜂鸣声且绿色指示灯和红色指示灯交替闪烁。
6. 请在手机中显示*添加到匹配装置？* 时按*是* 。如果需要，请输入密码 0000。配对成功后，耳机发出蜂鸣声，同时绿色指示灯闪烁。

**注意**：*如果手机不支持自动配对，或配对不成功，请参照上述前五个步骤进行操作。然后按手机用户指南中所述操作将耳机添加到手机。密码是 0000。*

## 戴上耳机

请参见图 5。确保戴好耳挂并将扬声器塞入耳朵。如果要将扬声器塞入左耳，请按说明更改耳挂的位置。

## 打开和关闭耳机

### *打开耳机*

- 按住呼叫操作键，直至绿色指示灯持续亮起。然后绿色指示灯将开始闪烁。

### *关闭耳机*

- 按住呼叫操作键，直至绿色指示灯持续亮起。这时耳机将关闭。

## 通话

将耳机与手机进行配对后，只要耳机开启，您就可以拨打或接听电话了。

遇有固体障碍物、墙壁或距离超过 5 米 （16.5 英尺）时将对声音质量产生负面影响。要达到最佳性能，请使佩戴耳机和放置手机的位置处于身体的同一侧。

### *拨打电话*

- 使用手机按键，然后用您通常使用的拨打方式拨出号码。耳机将自动启用通话功能。

### *结束通话*

- 快速按下呼叫操作键。

### *接听电话*

- 快速按下呼叫操作键。

### *拒绝来电*

- 按住呼叫操作键，直至听到一声短促的蜂鸣声（大约 2 秒钟后）。

### *重拨上次拨叫过的号码*

- 在一秒钟内按下呼叫操作键两次。

### *关闭话筒 （静音）*

- 同时按上下音量键。重复操作可再次打开话筒。

## 调节音量

### *调整铃声音量*

- 在手机未通话或手机铃声响起时按音量键。

### *调整扬声器音量*

- 在通话过程中按音量键。

### 使用语音命令进行呼叫

当您使用耳机并且手机不在手边时，语音命令非常有用。有关语音命令的更多信息，请参阅手机用户指南。

### *使用语音命令拨打电话*

- 快速按呼叫操作键，听到一声蜂鸣声后说出命令。

**注意**：*在尝试使用语音命令前，请确保手机中已启用语音命令并且命令已录制完成。*

## 传送声音

### *将声音从手机传送至耳机*

- 在手机通话过程中，快速按下呼叫操作键。声音即可传送至耳机。

### *将声音从耳机传送至手机*

- 请参见手机用户指南。

## 重设耳机

如果耳机运行不正常，可重设耳机。

### *重设耳机*

1. 同时按住上下音量键，直至耳机发出蜂鸣声且红色指示灯和绿色指示灯交替闪烁。
2. 同时按住上下音量键，直至耳机关闭。
3. 再次将耳机与手机配对，方法与第一次配对时相同。

## 电池

新电池或很久未用的电池可能达不到额定容量。可能需要多充几次电。

电池需要充电时，红色指示灯闪烁，并可听到低沉的蜂鸣声。如果不为耳机充电，它将自动关闭。

### *检查电池状态*

- 同时快速按上下音量键：
  - 一个绿灯闪烁 — 电池需要马上充电
  - 两个绿灯闪烁 — 电池有一半电量
  - 三个绿灯闪烁 — 电池已充满

## 连接挂绳

如果要连接随附的挂绳，请参见图 6。

## 查看管理信息

如果要查看管理信息，请参见图 7。

## 疑难解答

### 无法连接手机

- 确保耳机已充好电，并且在手机的有效范围内。
- 检查或重新进行手机的 Bluetooth( 蓝牙 ) 设定。
- 尝试再次配对耳机。

### 意外操作

- 重新设定耳机。

### 重拨不起作用

如果手机中的通话清单为空，则您无法使用重拨功能。

**有毒有害物质说明**

在正常使用条件下，我们的环保使用期限是 20 年。

| 部件名称 | 有毒有害物质或元素 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr6+) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 配件 | X | O | O | O | O | O |
| 充电器（如需要） | X | O | O | O | O | O |

O: 表示该有毒有害物质在部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求以下。
X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求。（打 “X” 的技术原因是因为目前为止没有可替换技术。）


Sony Ericsson Mobile Communications AB
SE-221 88 Lund, Sweden
1202-2070.1
Printed in XXXXX



This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

# Bluetooth™ Headset HBH-PV712

取扱説明書
用户指南
使用手冊
사용 설명서

**Sony Ericsson HBH-PV712**

This User guide is published by Sony Ericsson Mobile Communications AB, without any warranty. Improvements and changes to this User guide necessitated by typographical errors, inaccuracies of current information, or improvements to programs and/or equipment, may be made by Sony Ericsson Mobile Communications AB at any time and without notice. Such changes will, however, be incorporated into new editions of this User guide. All rights reserved.

**©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2007**

Publication number: 1202-2070.1

Some of the services in this User guide are not supported by all networks. This also applies to the GSM International Emergency Number 112. Contact your network operator or service provider if you are in doubt whether you can use a particular service.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Ericsson is under license. Sony and WALKMAN are trademarks or registered trademarks of Sony Corporation.
Ericsson is a trademark or registered trademark of Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

This product is leadfree and halogenfree.

1

2

3

首次充電：約 8 小時
正常充電：約 2 小時
최초 충전 시간: 약 8시간
정상 충전 시간: 약 2시간

充電中
충전 중

電已充足
충전 완료

電池需要充電
배터리 충전 필요

4

5

6

7

XXX XXX XX

## 繁體中文

HBH-PV712 Bluetooth™ ( 藍牙 ) 耳機可經藍牙無線技術，連上任何支援免持或耳機模式的裝置。本使用手冊特別說明在索尼愛立信手機上的用法。

### 耳機充電

首次使用 HBH-PV712 前，請先用隨附的充電器或手機充電器充電。見圖 3。相容的充電器，見圖 4。

### 耳機配對

聆聽音樂前，耳機須先與手機配對一次，配對完成後，耳機自動與範圍內已開機的手機自動連結。

#### *耳機與手機配對*

1. 先將耳機關機。
2. 開啟手機的藍牙功能。開啟的方法請參閱手機使用手冊。
3. 開啟手機的 「可被發現」功能。本功能將使手機可被其他藍牙裝置發現。
4. 將手機置於耳機 20 公分 (8 英吋 ) 的範圍內。
5. 按住通話處理鍵直到耳機發出嗶聲、穩定顯示綠燈、最後間歇閃爍紅綠燈為止。指示燈只顯示綠燈**或**紅燈時，請同時按下音量鍵，直到耳機發出嗶聲並閃爍紅綠燈為止。
6. 手機顯示*新增裝置？*時，按*是*。請按提示輸入密碼 0000。耳機配對成功時會發出嗶聲並轉為綠燈。

**注意：** *手機不支援自動配對功能或未配對成功時，請按上述前五項步驟進行，並依照使用手冊將耳機加入手機。密碼為 0000。*

### 戴上耳機

見圖 5。轉動擴音器貼入耳內。戴在左耳時，請按圖示變更耳勾位置。

### 開關耳機

#### *耳機開機*

- 按住通話處理鍵，直到指示燈轉為穩定綠燈，最後改為閃綠燈為止。

#### *耳機關機*

- 按住通話處理鍵，直到指示燈轉為穩定綠燈，最後關機為止。

### 通話

耳機與手機配對後，只要耳機開機，您隨時可接或打電話。

障礙物、隔牆、及 5 公尺 (16.5 英呎 ) 以上的距離，會使通話聲音受到影響。耳機與手機請配戴在身體的同側，才能獲得最佳的效果。

#### *打電話*

- 以平常方式用手機鍵撥號，通話會自動以耳機進行。

#### *結束通話*

- 輕按通話處理鍵。

#### *接聽來電*

- 輕按通話處理鍵。

#### *拒接來電*

- 按住通話處理鍵 (2 秒鐘 ) 直到聽見嗶聲。

#### *重撥上次撥過的號碼*

- 快速連按通話處理鍵兩下。

#### *關閉麥克風 ( 靜音 )*

- 同時按住音量鍵。再次按住音量鍵開啟麥克風。

### 調整音量

#### *調整鈴聲音量*

- 非通話中或手機鈴聲響起時，按音量鍵。

#### *調整擴音器音量*

- 通話中按音量鍵。

#### 用語音指令處理通話

使用耳機且手機不在手邊時，語音指令功能非常好用。語音指令的詳細資訊，請參閱使用手冊。

#### *用語音指令打電話*

- 輕按通話處理鍵，嗶聲響起後說出語音指令。

**注意：** *使用語音指令前，請先啟動語音指令功能，並在手機錄好語音指令。*

### 傳送聲音

#### *將音訊自手機傳送到耳機*

- 手機通話中輕按通話處理鍵，聲音即轉到耳機。

#### *將音訊自耳機傳送到手機*

- 請參閱手機使用手冊。

### 重設耳機

耳機功能異常時請重設耳機。

#### *重設耳機*

1. 同時按住音量鍵，直到耳機發出嗶聲且間歇閃爍紅綠燈。
2. 同時按住音量鍵，直到耳機關閉為止。
3. 按照耳機首次與手機配對的方式再配對一次。

### 電池

新電池或不常使用的電池其容量可能較低。重複充電幾次後，可能有所改善。

電池需要充電時，指示燈會閃紅燈且發出低頻嗶聲。若不將耳機充電，耳機即關機。

#### *檢查電池狀態*

- 同時輕按音量鍵：
  - 單閃綠色指示燈 — 電池即需充電。
  - 雙閃綠色指示燈 — 電池半滿。
  - 三閃綠色指示燈 — 電池全滿。

### 繫吊帶

繫上隨附的吊帶，見圖 6。

### 檢視法規資訊

檢視法規資訊，見圖 7。

### 疑難排解

#### 未連上手機

- 務請將耳機充電並置於手機的有效範圍內。
- 檢查或重定手機的藍牙設定。
- 將耳機再配對一次。

#### 非預期的現象

- 重設耳機。

#### 重撥功能無法使用

手機的通話清單空白時，重撥功能無法使用。

## 한국어

Bluetooth™ 헤드셋 HBH-PV712은 핸즈프리나 헤드셋 기능을 지원하는 Bluetooth 무선 기술이 사용된 모든 장치에 연결할 수 있습니다. 이 사용 설명서는 Sony Ericsson 휴대폰에서 헤드셋을 사용하는 방법을 주로 설명합니다.

### 헤드셋 충전

HBH-PV712을 처음 사용하는 경우 먼저 제공된 충전기나 휴대폰 충전기 등을 사용하여 충전해야 합니다(그림 3 참조). 호환되는 충전기에 대해서는 그림 4를 참조하십시오.

### 헤드셋 등록

헤드셋을 사용하려면 먼저 헤드셋을 휴대폰에 등록해야 합니다. 등록이 완료되면 헤드셋이 켜지고 무선 수신 범위에 들어온 즉시 휴대폰에 자동으로 연결됩니다.

#### *헤드셋을 휴대폰에 등록하려면*

1. 헤드셋의 전원이 꺼져 있는지 확인합니다.
2. 휴대폰에서 Bluetooth 전원을 켭니다. 자세한 방법은 휴대폰의 사용 설명서를 참조하십시오.
3. 휴대폰에서 Bluetooth 설정 화면을 켭니다. Bluetooth 설정 화면에서는 다른 Bluetooth 장치를 확인할 수 있습니다.
4. 휴대폰을 헤드셋에서 20cm(8인치) 떨어진 곳에 놓습니다.
5. 통화 조작 키를 헤드셋에서 신호음이 울리고 녹색등이 계속 켜진 상태에서 적색과 녹색으로 번갈아 깜박일 때까지 계속 누릅니다. 표시등이 녹색 **또는** 적색으로만 계속 깜박일 경우에는 양쪽 볼륨 키를 헤드셋에서 신호음이 울리고 녹색과 적색으로 번갈아 깜박일 때까지 계속 누릅니다.
6. 휴대폰에서 *장치 추가?* 메시지가 나타나면 *예*를 선택합니다. 암호를 묻는 경우 0000을 입력합니다. 등록이 완료되면 헤드셋에서 신호음이 울리고 녹색등이 깜박입니다.

**참고:** *휴대폰에서 자동 등록 기능이 지원되지 않거나 등록에 실패할 경우 위 1~5단계를 수행하십시오. 그런 다음 휴대폰 사용 설명서의 지침에 따라 헤드셋을 휴대폰에 등록합니다. 암호는 0000입니다.*

### 헤드셋 착용

그림 5 참조. 스피커를 돌려서 귀에 맞게 꽂습니다. 왼쪽 귀에 착용하려면 이어 후크의 위치를 그림과 같이 바꿉니다.

### 헤드셋 켜기/끄기

#### *헤드셋을 켜려면*

- 통화 조작 키를 표시등이 녹색으로 고정될 때까지 계속 누릅니다. 이후 다시 녹색으로 깜박입니다.

#### *헤드셋을 끄려면*

- 통화 조작 키를 표시등이 녹색으로 고정될 때까지 계속 누릅니다. 헤드셋이 꺼집니다.

### 통화

헤드셋을 휴대폰에 등록한 후에는 헤드셋의 전원이 켜져 있는 동안 전화를 걸거나 받을 수 있습니다.

고정된 장애물 또는 벽이 있거나 거리가 5m 이상 떨어져 있는 경우 음질이 저하될 수 있습니다. 송수신 성능을 최적화하려면 헤드셋과 휴대폰을 신체의 동일한 면에 착용해야 합니다.

#### *전화를 걸려면*

- 전화 키를 사용하여 보통 하는 방법으로 전화 번호를 누릅니다. 헤드셋에서 자동으로 전화가 걸립니다.

#### *전화를 끊으려면*

- 통화 조작 키를 짧게 누릅니다.

#### *전화를 받으려면*

- 통화 조작 키를 짧게 누릅니다.

#### *수신 거부하려면*

- 통화 조작 키를 짧은 신호음이 들릴 때(2초 후)까지 계속 누릅니다.

#### *최근 번호로 다시 걸려면*

- 통화 조작 키를 1초 이내에 두 번 누릅니다.

#### *마이크 끄려면(음소거)*

- 양쪽 볼륨 키를 동시에 누릅니다. 마이크를 다시 켭니다.

### 볼륨 조절

#### *벨소리 볼륨을 조절하려면*

- 전화 기능을 사용하지 않거나 전화벨이 울리고 있는 경우에는 볼륨 키를 누릅니다.

#### *스피커 볼륨을 조절하려면*

- 통화 중에 볼륨 키를 누릅니다.

#### 음성 명령으로 통화

음성 명령은 헤드셋을 사용하면서 휴대폰이 조금 떨어져 있는 경우에 유용한 기능입니다. 음성 명령에 대한 자세한 내용은 휴대폰의 사용 설명서를 참조하십시오.

#### *음성 명령으로 전화를 걸려면*

- 통화 조작 키를 짧게 누르고 신호음이 들리면 음성으로 말합니다.

**참고:** *음성 명령을 사용하기 전에 휴대폰에서 음성 명령을 지원하는지 그리고 음성 명령이 녹음이 되어 있는지 확인합니다.*

### 수신 전환

#### *통화음을 휴대폰에서 헤드셋으로 바꾸어 들으려면*

- 휴대폰 통화 중에 통화 조작 키를 짧게 누릅니다. 통화음이 헤드셋으로 전환되어 들립니다.

#### *통화음을 헤드셋에서 휴대폰으로 바꾸어 들으려면*

- 휴대폰의 사용 설명서를 참조하십시오.

### 헤드셋 초기화

헤드셋이 오작동할 경우 초기화하십시오.

#### *헤드셋을 초기화하려면*

1. 동시에 양쪽 볼륨 키를 헤드셋에서 신호음이 울리고 표시등이 적색과 녹색으로 번갈아 깜박일 때까지 계속 누릅니다.
2. 헤드셋이 꺼질 때까지 양쪽 볼륨 키를 동시에 계속 누릅니다.
3. 처음 헤드셋을 등록할 때와 같은 방법으로 헤드셋을 휴대폰에 등록합니다.

### 배터리

자주 사용하지 않는 배터리나 새 배터리는 충전량이 줄 수도 있습니다. 이러한 배터리는 여러 번 재충전해야 합니다.

배터리 잔량이 부족하면 표시등이 적색으로 켜지며 낮은 신호음이 들립니다. 헤드셋을 충전하지 않으면 자동으로 꺼집니다.

#### *배터리 상태를 확인하려면*

- 양쪽 볼륨 키를 동시에 짧게 누릅니다.
  - 녹색등 한 번 깜박임 – 즉시 배터리 충전 필요
  - 녹색등 두 번 깜박임 – 배터리 용량 중간 수준
  - 녹색등 세 번 깜박임 – 배터리 완충 상태

### 스트랩 부착

스트랩을 부착하려면 그림 6을 참조하십시오.

### 법률 정보 보기

법률 정보를 보려면 그림 7을 참조하십시오.

### 문제 해결

#### 휴대폰 연결이 안 될 경우

- 헤드셋이 충전되었는지 그리고 휴대폰 수신 범위 내에 있는지를 확인하십시오.
- 휴대폰의 Bluetooth 설정을 확인하거나 다시 실행합니다.
- 헤드셋을 다시 등록합니다.

#### 예상하지 못한 문제

- 헤드셋을 초기화합니다.

#### 다시 걸기가 안 될 경우

휴대폰의 통화 목록이 비어 있으면 다시 걸기 기능을 사용할 수 없습니다.

정보통신기기인증에 대한 사항

기기의 명칭(모델명) : HBH-PV712
인증번호 : SOK-HBH-PV712
인증받은자의 상호 : 소니코리아(주)
제조년월 : 별도표기
제조자/제조국 : Sony Ericsson Communications AB / 중국

당해 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스를 할 수 없습니다.

Sony Ericsson Mobile Communications AB
SE-221 88 Lund, Sweden
1202-2070.1
Printed in XXXXX

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.